



Rövidített kezelési útmutató: Outset E.T. kanálmérleghez



Funkció	Megjegyzés, feltételek
Mérés	<ul style="list-style-type: none"> - a méréshez alsó kanálpozícióból indítva, folyamatos és egyenletes emelést kell végezni, teljesen hátrahúzott joystick-al, tilos lassítani vagy gyorsítani, megállítani a gémet a mérési zónában. - A kanáltömeg mérése automatikus, a mért tömeg a teherautó-szummába beíródik
Utolsó kanáltömeg levonása Ha a kanálban több anyag van, mint amit be akarunk rakni, az utolsó mért kanál levonása a teherautó-szummából	<ul style="list-style-type: none"> - Mérd meg a kanáltömeget - Engedd vissza a gémet a mérési pozíció alá - A LE nyíllal töröld az utolsó kanál tömegét - Szórd ki a felesleges anyagot - Mérd újra a kanáltömeget
Teherautó-szomma nullázása	<ul style="list-style-type: none"> - FEL gomb 2 mp
Nyomtatás	<ul style="list-style-type: none"> - Enter gomb - Ellenőrizd, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva (zöld lámpa)
Kezelői Menü elérése „Rendőrlámpa”	<ul style="list-style-type: none"> - ESC gomb lenyomva 3mp-re - Zöld: folyamatos rakodás - Sárga: megközelítetted a beírt Céltömeget, figyelj az utolsó kanál tömegre - Piros: elérted vagy túllépted a beállított Cégtömeget, üríts a kanálból, vond le az utolsó kanál értékét a szummából.
Cégtömeg beállítása A teherautóra rakandó tömeg beállítása	<ul style="list-style-type: none"> - ESC hosszan menübe lépés -  ikonra lépni a nyilakkal > Enter - Válaszd ki: Max Teherautó tömeg > Enter - Hosszan FEL nyíl: adatok törlése - Röviden FEL nyíl: adatok bevitele - Röviden LE nyíl: léptetés a következő számra - Enter: adatok mentése > ESC kilépés 2x
Nullázás – tárazás Reggeli induláskor, naponta 5-6 alkalommal szükséges	<ul style="list-style-type: none"> - Emeld fel az üres kanalat a mérési pozíció fölé - Röviden ESC > a márleg a Tára menübe lép: - A képernyőn az aktuális Tára és a valós tömeg látszik lent, fent „Menti a Tárát?” kérdés jelenik meg - 2x Enter a nullérték beállítása
Pontosság korrekció Változó olajhőfok, talaj- és berakási viszonyok esetén, ha konstans mérési eltérés adódik, megváltoztatható a mérleg mérési pontossága:	<ul style="list-style-type: none"> - Számold ki a hibát: pl. +100kg 5 tonna esetén = $+100/5000/100 = +2\%$ - ESC 2 mp > Menübe lépni, majd  ikont kiválasztani > Enter 2x (rálépni a korrekciós értékre) - FEL/LE nyíllal korigálni 100%-ról 98% a mérési pontosságot - ESC 2x > kilépés a menüből és ellenőrizni a mérést

További utasítások a részletes Kezelési Utasításban. Hiba esetén hívható telefonszámaink:
+36 70 341-5067 + 36 70 660 7 660